

DEUTSCH

Weitere Informationen finden Sie unter:  
<http://service.admonter.at>

**Admonter**   
NATURE'S FAVOURITE DESIGNER



# PFLEGEANWEISUNG

---

## REINIGUNG UND PFLEGE



## REINIGUNG UND PFLEGE - GRUNDVORAUSSSETZUNG



Vor jeglichen Pflegeaktivitäten muss der Boden von losem Staub und Schmutz durch Abkehren oder Absaugen befreit werden. Bei anhaftenden Verschmutzungen ist der Boden mit Admonter Clean & Care zu reinigen. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln und den Boden nebelfeucht aufwischen (Mischungsverhältnis: 10 Liter warmes Wasser auf ca. 100 ml Clean & Care). Wir empfehlen ein Aufwischen mittels 2 - Eimersystem: Der durch das Aufwischen verschmutzte Mob ist in klarem Wasser aus Eimer 2 auszuwaschen. Anschließend den Mob wieder in Eimer 1 tauchen und den Wischvorgang mit der Clean & Care Wassermischung nebelfeucht fortsetzen. Boden vor weiteren Pflegeaktivitäten gut trocknen lassen.

## EASY CARE-OBERFLÄCHE

Ab Werk bereits ersteingepflegt – **keine Erstpflege erforderlich!**

## PFLEGE (NACHÖLEN) - NATUR-ÖL-OBERFLÄCHE

Abhängig von der Beanspruchung sind geölte Böden bedarfsabhängig nachzuölen.



Admonter Pflegeöl gut schütteln und sparsam auf den Boden mit handelsüblicher Sprühflasche auftragen und gleichmäßig mit einem Auftragspad verteilen (1 Liter reicht für ca. 70 – 100 m<sup>2</sup>). Die Auftragsmenge kann aufgrund des unterschiedlichen Aufnahmeverhaltens des Naturwerkstoffes Holz variieren und ist daher zu kontrollieren.

Anschließend ist das Admonter Pflegeöl unter Verwendung eines weißen\* Polierpads händisch in Faserrichtung einzupolieren. Alternativ kann auch eine Ein-Scheiben-Poliermaschine verwendet werden. So lange fortfahren, bis das Öl gründlich in die Oberfläche einpoliert ist. Überstände und unbehandelte Flächen unbedingt vermeiden, da sonst Glanzgradunterschiede nach dem Trocknen sichtbar bleiben!

Den Boden ca. 24 Stunden trocknen lassen, Nässe vermeiden. Abhängig vom Polierverhalten, der Temperatur sowie der Luftfeuchtigkeit sind Trockenzeiten von 2 - 7 Tagen möglich. Durch regelmäßigen Luftaustausch (Stoßlüften) in Kombination mit der Fußbodenheizung kann die Trocknung entsprechend beschleunigt werden. Die Fläche kann während dieser Zeit mit Hausschuhen begangen werden, jedoch sind Verschmutzungen zu vermeiden.

Stark frequentierte Bereiche sind bei Bedarf abzudecken, jedoch nach erfolgten Arbeiten wieder zu entfernen. Böden erst nach 8 - 10 Tagen wieder nebelfeucht reinigen, damit die Fläche vollständig aushärten kann.

Ölgetränkte Lappen mit Wasser ausspülen und offen austrocknen lassen (Selbstentzündungsgefahr!).

## UV-ÖL-OBERFLÄCHE (ZU EMPFEHLEN)



Für die Erstpflege ca. 10 Liter warmes Wasser mit ca. 100 ml Admonter Clean & Care (vor Gebrauch gut schütteln) vermischen und den staubfreien Boden nebelfeucht in Faserrichtung aufwischen. Für etwas mehr Glanz kann der Boden mit einem weichen Lappen nachpoliert werden. Bei gebürsteten UV geölte Oberflächen empfiehlt sich eine Erstpflege mit Admonter Pflegeöl siehe Pflege (nachölen).

## MATT-LACK-OBERFLÄCHE (ZU EMPFEHLEN)

Nach der Verlegung den staubfreien Fußboden mit Admonter Clean & Care nebelfeucht in Faserrichtung aufwischen (auf 10 Liter warmes Wasser ca. 100 ml). Nach dem Auftrocknen kann durch Nachpolieren maschinell mit weißem Pad oder manuell mit Baumwolltuch der Glanz optimiert werden.

## LAUFENDE REINIGUNG



Ca. 10 Liter warmes Wasser mit ca. 100 ml Admonter Clean & Care (vor Gebrauch gut schütteln) vermischen und den Boden nebelfeucht in Faserrichtung aufwischen. Die Menge ist abhängig vom optischen Erscheinungsbild; speziell wenn der Boden an Farbtintensität verloren hat und gräulich bzw. stumpf wirkt können bis zu 1000 ml verwendet werden. Wir empfehlen ein Aufwischen mittels 2 - Eimersystem: Der durch das Aufwischen verschmutzte Mob ist in klarem Wasser aus Eimer 2 auszuwaschen.

Für etwas mehr Glanz kann die Fläche nach dem Auftrocknen mit einem weißen Pad\* oder einem weichen Lappen nachpoliert werden.

**Anmerkung:** Admonter Clean & Care beinhaltet sowohl Reinigungs- als auch Pflegesubstanzen, reicht jedoch bei natur- und UV geölte Böden als alleinige Pflege dauerhaft nicht aus.

\* Pad-Farben ausgehend von 3M Produkten

## ACHTUNG

- Bei Reinigung und Pflege im Objektbereich beachten Sie bitte unsere gesonderten Hinweise!
- Sanierung sowie Ausbesserungen sind nur durch einen Fachbetrieb durchzuführen!

DEUTSCH

Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.admonter.eu/de/downloads](http://www.admonter.eu/de/downloads)

**Admonter**   
NATURE'S FAVOURITE DESIGNER



WEITERE INFOS FINDEN  
SIE UNTER

---

[www.admonter.eu](http://www.admonter.eu)

**ADMONTER**

Holzindustrie AG  
8911 Admont - Austria  
info@admonter.at  
www.admonter.eu